ESP32 RC-Sound

Der RC-Modellbauer

alias Frank Verfürth

Software 0.3

Hardware 1.0

1 INHALT

2 Einlei			tung2				
3	E	SP32	2 RC-Sound				
4	Α	Aufbau					
	4.1	В	auteile2				
	4.2	S	pannungsversorgung3				
	4.3	А	nschlüsse3				
5	B	Bedienung4					
	5.1	٧	VLAN Verbinden4				
6	SI	D-Ka	rte4				
	6.1	۷	Vave Format4				
	6.2	С	Ordnerstruktur				
7 Weboberfläche							
	7.1	N	Nenu Steuerung				
	7	.1.1	Save5				
	7.2	N	Notor Einstellung				
	7	.2.1	Motor Mode6				
	7	.2.2	Motor EIN Modus6				
	7.2 7.2 7.2		Quelle Einschalten Motor6				
			Quelle Motorspeed Motor6				
			Volumen7				
	7.	.2.6	Drehzahl min7				
	7.	.2.7	Drehzahl max7				
	7.	.2.8	Motor aus Standgas in7				
7.3		.2.9	Voreinstellungen8				

7.3 Sou	nd Einstellung 1-8	8	
7.3.1	Quelle Einschalten Sound	9	
7.3.2	Volumen	9	
7.3.3	Wiedergabe Sound	9	
7.4 Einstellung			
7.4.2	Ebenen Umschaltung Einstellungen	10	
7.5 Deb	oug	11	

2 **EINLEITUNG**

• Das ESP32 RC-Sound Modul ermöglicht die Simulation von Motorsounds und kann bis zu 8 verschiedene Sounds abspielen. Diese Sounddateien werden auf einer SD-Karte gespeichert. Das Modul bietet verschiedene Ansteuerungsmethoden für den Sound bzw. Motorsound, darunter SBUS, PWM, Pin to Ground, Einkanal aus dem ESP32 SBUS-Switch sowie eine Ebenen-Umschaltung zur Kanaloptimierung. Einstellungen werden über WLAN über ein geeignetes Endgerät vorgenommen.

3 ESP32 RC-Sound



ESP32 RC-Sound Modul rechts ohne links mit Gehäuse aus dem §

4 AUFBAU

4.1 BAUTEILE

- ESP32 ESP32-Mini
- Micro SD Modul
- MAX98357A I2S 3W Klasse-D-Verstärker

4.2 SPANNUNGSVERSORGUNG

Das Soundmodul wird über die Servostecker an Pin 1-6 mit Spannung versorgt. Die maximale Spannung beträgt 5,3V.



4.3 ANSCHLÜSSE



Pin1-6 (3Polig) sind freikonfigurierbare Eingänge siehe Verschaltung. Der "-" Pin ist mit allen anderen "-" Pins verbunden und mit GND der Schaltung verbunden. Die "+" Pins sind ebenfalls alle untereinander verbunden, und dienen als Spannungsversorgung der Schaltung. Die "X" Pins sind mit Eingängen des ESP32 verschaltet. Der Setup Pin (2Polig) dient zum aktivieren des Setupmodus und kann mit einem Jumper gesteckt werden.

4.3.1 SBUS

Wenn im ES32 RC-Sound Modul der SBUS verwendet werden wird dieser immer an PIN1 eingelesen.

4.3.2 PWM

Das PWM Signale wir je nach Einstellung am entsprechend PINx eingelesen. Ist in der Konfig "PWM PIN 2 xxx" eingesetllt wir an PIN2 ein PWM Signal eingelesen und entsprechend ausgewertet.

4.3.3 PIN to GND

Pin to GND ist immer nur ein Schaltbefehl. Um den entsprechend Pin zu aktivieren wird der "PINx" mit den Pin "-" verbunden. Dies kann über einen externen Relaiskontakt/ Mechanischer Schalter oder mit einem Negativ schaltenden Schaltmodul (ESP32 SBUS-Switch neg) erfolgen

5 BEDIENUNG

5.1 WLAN VERBINDEN

Das ESP32 RC-Sound Modul erstellt bei gesteckter Setupbrücke einen WLAN- Access Point mit folgenden Zugangsdaten

- SSID "ESP32 RC-Sound"
- Password "1234567890"

Nach erfolgreicher Verbindung kann die Webseite über einen Webbrowser unter der Adresse

• http://192.168.1.1

aufgerufen werden.

6 SD-KARTE

6.1 WAVE FORMAT

- Abtastrate von 16.000 Hz ist empfehlenswert
- Mono
- Angepasste Lautstärke (Siehe Bild ca. 0,5 Amplitude)
- Software Empfehlung https://www.audacity.de/

🚗 loop	- 🗆 X							
Datei Bearbeiten Auswählen Ansicht Transport Spuren Erzeugen Effekt Analyse Werkzeuge Hilfe								
	I I <thi< th=""> <thi< th=""> <thi< th=""> <thi< th=""></thi<></thi<></thi<></thi<>							
	$Q \leftrightarrow \mathbf{k} \bullet \mathbf{k} \bullet \mathbf{k}$							
	` 왔☐Ůііі ІІІ 🖛 🛌 🍭 ຢ ຽ ຽ & ▶•							
MME 🗸 🌵 Line (Dell AC511	MME V Use (Dell AC511 USB SoundBar) V 2 (Steree) Aufnahmekanäle V V Lautsprecher (Dell AC511 USB So V							
▼ - 1,0 0, <u>0 1,0 :</u>	2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,1							
<								
Projekt-Rate (Hz) Einrasten Start und Ende der Auswahl V 16000 V Aus 0 0 h 0 0 m 0 0,0 0 0 s 0 0 h 0 0 m 11,5 8 4 s 0 0 h 0 0 m 0 0 s								
Gestoppt.	Klicken und Ziehen, um Audio auszuwählen							

6.2 ORDNERSTRUKTUR

Name

- o loop.wav
- o shut.wav
- o sound1.wav
- sound2.wav
- sound3.wav
- o sound4.wav
- o sound5.wav
- o sound6.wav
- o sound7.wav
- o sound8.wav
- o start.wav

Die Dateien auf der SD-Karte sollten wie folgt strukturiert sein (Kleinschreibung beachten).

7 WEBOBERFLÄCHE

7.1 MENU STEUERUNG



Auf jeder Seite wird oben das Webmenu angezeigt.

- Projektname "ESP32 RC-Sound"
- Version in hier "0.30"
- Auf welcher Seite man sich befindet "Motor Einstellungen"
- Mit dem Buttons Back und Next kann man sich durch das Menu navigieren.



7.1.1 Save

• Mit dem Save-Button werden die Einstellung gespeichert. So das nach eine Neustart des Moduls die alten Einstellungen wieder geladen werden.

7.2 MOTOR EINSTELLUNG

Motor Mode

Zwei Richtungen

Motor EIN Modus

Normal

7.2.1 Motor Mode

• hier kann der Modus eingestellt werden, ob man eine oder zwei Richtungen hat bzw nur Vorwärts oder Vor und Zurück.

7.2.2 Motor EIN Modus

- es kann Normal oder Tippbetrieb eingestellt werden.
- Normal heißt der Motorsound ist an solange der gewählte ein Einschaltbefehl ansteht.
- Tippbetreib der Motorsound wir durch eine Impuls eingeschaltet und durch eine weiter Impuls wieder ausgeschaltet

Quelle Einschalten Motor

PWM Pin Low 02

Quelle Motorspeed Motor

PWM Pin 01

7.2.3 Quelle Einschalten Motor

• Hier wird der Einschaltbefehl eingestellt siehe Quellen Einschaltungen

7.2.4 Quelle Motorspeed Motor

• Die Quelle für den Motorspeed (PWM oder SBUS Kanal)



7.2.5 Volumen

• Die Lautstäre de Motor Sounds (Standard: 100%)

7.2.6 Drehzahl min

• Die Wiedergabegeschwindigkeit der loop.wav bei Standgas. 100% -> 1.0 fache Wiedergabegeschwindigkeit (Standard: 100%)

7.2.7 Drehzahl max

• Die Wiedergabegeschwindigkeit der loop.wav bei Vollgas. 300% -> 3.0 fache Wiedergabegeschwindigkeit (Standard: 300%)

7.2.8 Motor aus Standgas in

• Ist die Zeit die sich der Motor im Standgas befinden muss um automatisch abgeschaltet zu werden. 0 -> deaktiviert (Standard: 0s)

Voreinstellungen



- PWM alle Quellen werden auf PWM Kanäle voreingestellt
- PIN alle Quellen werden auf PIns voreingestellt (Motorspeed = PWM Kanal)

7.3 SOUND EINSTELLUNG 1-8



Die Seite "Sound x Einstellung" gibt es für alle 8 Sounds.

Quelle Einschalten Sound



7.3.1 Quelle Einschalten Sound

• Hier wird der Einschaltbefehl eingestellt siehe Quellen Einschaltungen

7.3.2 Volumen

• Die Lautstäre des Sounds (Standard: 100%)

7.3.3 Wiedergabe Sound

- Normal der Sound wird einmal abgespielt, danach muss er erneut an getriggert werden.
- Loop der der Sound wird solange abgespielt, bis er nicht mehr an getriggert wird.

7.4 EINSTELLUNG



Die Seite "Einstellung" hier werden Special Einstellungen vorgenommen.

Einkanal Einstellungen Einkanal Kanal

SBUS Kanal 05

Kompatibilitaets-Mode

Ein

7.4.1.1 Einkanal Einstellungen

- EinKanal Kanal der SBUS Kanal für den EinKanal (Info ESP32 SBUS-Switch)
- Kompatibilitäs-Mode für den EinKanal

Ebenen Umschaltung Einstellungen Ebenen Umschaltung Kanal

SBUS Kanal 01

Ebenen Kanal

SBUS Kanal 01

7.4.2 Ebenen Umschaltung Einstellungen

- Kanal für die Ebenumschaltung
- Kanal für die Ebene

7.5 DEBUG

ESP32 RC-Sound Version : 0.30

Debug Info

Back	Next
SUBS K1: 0 SUBS K2: 0 SUBS K3: 0 SUBS K4: 0 SUBS K5: 0 SUBS K6: 0 SUBS K7: 0 SUBS K8: 0	
PWM PIN 1: 1496 PWM PIN 2: 1474 PWM PIN 3: 1492 PWM PIN 4: 1501 PWM PIN 5: 1500 PWM PIN 6: 1500	
Konfig Motor Start: 41 Konfig Sound 1 Start: 42 Konfig Sound 2 Start: 43 Konfig Sound 3 Start: 44 Konfig Sound 3 Start: 44 Konfig Sound 4 Start: 45 Konfig Sound 5 Start: 999 Konfig Sound 6 Start: 999 Konfig Sound 7 Start: 999 Konfig Sound 8 Start: 999 Konfig Speed Sound 1: 20 Konfig Eben Kanal Umschalter: 231	

Hier werden Debug Informationen angezeigt

- SBUS K1-K8 die ersten 8 SBUS-Kanäle falls verwendet
- PWM PIN1-6 die PWM Werte der Pins 1-6 falls verwendet
- Anzeige der Konfig aus dem EEProm

8 ANHANG

Mehr Informationen und Videos

https://www.youtube.com/channel/UCkWFzuBmOhYu49MQkq89nMw